

Realistické panny manuál

Predstavujeme nové bábiky do skutočného života, Majte rande kedykoľvek chcete so svojim novým priateľom! S bábikami je potrebné zaobchádzať opatrne, takže tu je zoznam tipov na používanie, udržiavanie kvality a predĺženie životnosti vašej sexuálnej bábiky.

Parametre:

Hmotnosť.....	29-49kg
Veľkosť nôh.....	21cm (ženská bábiky)
Hĺbka vagíny.....	18cm (ženská bábiky)
Hĺbka análu.....	18cm
Hĺbka orálu.....	15cm
Veľkosť penisu.....	18cm/ D 3,8 cm (mužské bábiky)
Materiál	TPE, biely olej, priemyselný alkohol, kovová kostra z nehrdzavejúcej ocele, kovové skrutky

Balenie:

Každá realistická bábika je zabalená v krabici, každá škatuľa je zabalená opatrne, prosím, opatrne otvorte. Hlava a parochňa sú balené samostatne. Naskrutkujte hlavu na telo a otáčajte hlavou, kým nebude stabilná. V tomto bode je možné parochňu pripevniť. Mužská bábika má penis zabalený samostatne. Jednoducho naskrutkujte penis na trup.

Popis:

Vaša bábika má plne polohovateľné ruky a nohy. Vždy jemne a opatrne presúvajte ruky a nohy do požadovanej polohy. **Poznámka:** Úplné rozšírenie rúk a nôh nie je povolené. Dbajte na to, aby bola vaša bábika v čo najprirodzenejšej polohe, aby ste predišli zbytočnému namáhaniu kĺbov a tkanív. Vezmite do úvahy, že kĺby sú tuhšie otáčateľné, aby sa vaša bábika dokázala udržať v jednotlivých polohách, nepoužívajte hrubú silu, ale jemne a opatrne nastavte polohu, ktorú si pre bábiku želáte. Ženská bábika má otvory pre úžasnú erotickú hru. (ústa, análny a vaginálny kanál). Mužská bábika má 2 otvory, ústa a análny kanál. Na sexuálne hry vždy používajte telové mlieko na báze vody alebo **lubrikant na báze vody** pomocou vaginálnych análnych alebo orálnych kanálikov, aby ste zabránili roztrhnutiu pokožky.

Pre pozície, ako je psí štýl, sa odporúča podopierať trup bábiky vankúšmi. Počas sexuálnych hier nedávajte žiadnu váhu na ruky alebo zápästia bábik. **Nepoužívajte bábiku pod vodou a neponárajte hlavu do vody alebo akéhokoľvek druhu tekutiny.**

Pre jednoduché čistenie odporúčame použiť kondóm.

Balenie môže obsahovať USB zariadenie na otepľovanie tela, poprípade ak ste si zakúpili variant bez toho zariadenia, môžete si ho dokúpiť zvlášť:

Na dosiahnutie realistického pocitu použite zariadenie na otepľovanie tela. Ak chcete použiť otepľovací prvok, zapojte port USB. Nechajte 3 minúty v porte USB, aby ste dosiahli maximálne teplo. Potom vložte prvok do preferovaného otvorenia vašej bábiky.

UPOZORNENIE: Nenechávajte otepľovací prvok vložený v bábike dlhšie ako 8 minút. Keď sa otvory zahrejú na telesnú teplotu, odstráňte prvok a vypnite napájanie, aby ste predišli roztaveniu bábiky a zbytočnému poškodeniu.

Používanie bábiky nie je povolené pri zahrievaní. Nezodpovedáme za poškodenie alebo zranenie spôsobené nesprávnym používaním bábiky v zmysle týchto pokynov.

Vnútorne čistenie: Vagina, Anál, Orál

Vaginálne, análne a ústne oblasti bábiky je potrebné po každom použití vyčistiť, aby sa zabránilo hromadeniu baktérií.

Prepláchnite každý kanál jemnou antibakteriálnou mydlovou vodou pomocou klystírovej sady až do úplného vyčistenia, opláchnite kanál čistou vodou znova pomocou tejto sady, kým sa neodstráni všetko mydlo.

Kanál dôkladne vysušte. Po vysušení použite obnovujúci prášok alebo detský zäsyp zvnútra aj zvonka. Na sušenie nepoužívajte sušič vlasov ani iné elektrické zariadenie.

Vonkajšie čistenie

Aby bola bábika v najlepšom stave, dôrazne sa odporúča čistiť ju každých 20 dní pomocou jemnej antimikrobiálnej mydlovej vody alebo jemnej sprchovej peny.

Hlavu je potrebné odstrániť a vyčistiť oddelene. Hlavu držte mimo vody.

Nepoužívajte bábiku pod vodou a neponárajte hlavu bábiky do vody alebo akéhokoľvek druhu tekutiny.

Po umytí použite bavlnený uterák na sušenie bábiky a naneste trochu obnovujúceho prášku. Na vyfúknutie bábiky nepoužívajte sušič vlasov, ani iné elektrické zariadenia.

Pokožka a tvár: Na jemné čistenie tváre použite mokrý uterák. Urobte to zľahka. **Nikdy hlavu nenamáčajte do vody alebo inej tekutiny.**

Parochňa / vlasy: Najprv odstráňte parochňu z hlavy. Na umývanie parochne používajte jemný šampón. Nechajte parochňu prirodzene vyschnúť. Na styling: Na jemné usporiadanie vlasov použite hrebeň so širokým usporiadaním zubov.

Oblečenie: Odporúčame, aby ste oblečenie bábiky prezliekli a a prali na mesačnej báze.

Bábika je ťažká a z tohto dôvodu by sa mala opatrne pohybovať. Vyhnite sa pádu bábiky alebo jej vŕtaniu a súchaniu po tvrdom povrchu. Mechanické poškodenie materiálu, z ktorého je bábika vyrobená nie je výrobou závadou a nevzťahuje sa na neho reklamácia.

Nakoľko bábika obsahuje kovovú kostru s pevnými časťami, s kĺbami a skrutkami, je bežné, že povrchový materiál môže mať jemné nedostatky a modifikácie. Tie však neuberajú na realistikosti bábiky, ani žiadnym spôsobom nebránia v jej užívaní na čo bola určená.

Údržba: Keď sa pokožka tela stane lepkavou, použite obnovujúci prášok, aby bol povrch bábiky suchý a hladký.

Starostlivosť o nohy:

Bábika má stojace skrutky, ktoré poskytujú správnu rovnováhu na státie. Tieto skrutky je možné odstrániť. Stačí ich otáčaním vykrútiť. **Upozornenie:** keď sú skrutky odstránené, bábika nemôže stáť! Bábika môže nosiť topánky, ale odporúča sa nosiť iba ploché topánky, žiadne podpätky.

Poznámka: Aby boli chodidlá a členky bez zranení, neohýbajte členok nahor alebo zo strany na stranu

Poznámka: Pri pripevnení skrutiek nie je potrebný žiadny stojan.

STAROSTLIVOSŤ o POVRCHOVÝ MATERIÁL:

Nenechávajte svojej bábiky ruky alebo nohy hore alebo doširoka otvorené po dobu dlhšiu ako 10 minút. Úplné rozťahnutie nôh a rúk nie je povolené. Poškodenie materiálu takýmto namáhaním je mechanickým poškodením a nie je možné si na takéto poškodenie uplatniť reklamáciu.

Ak necháte svoju bábiku so zdvihnutými rukami alebo rozťahnutými nohami, napätie kladené na materiál spôsobí roztrhnutie. Materiál z ktorého je tvorená „koža a svaly“ bábiky bude po takomto pnutí rozhrhaný v oblasti podpazušia a slabín. Tieto potom budú vyžadovať opravu. Preto dbajte na to, aby ste svoju bábiku vždy vrátili do neutrálnej polohy bez pnutia. Ruky dole po bokoch a nohy zatvorené, keď bábiku nepoužívate.

Ak je pokožka bábiky na dotyk lepkavá, po očistení a vysušení bábiku zľahka poprášte obnovujúcim práškom, aby bola jej pokožka opäť zamatovo hladká. To je veľmi dôležité urobiť, aby ste zabránili roztrhnutiu vašej sexuálnej bábiky.

Dávajte pozor, aby ste svoju sexuálnu bábiku neumiestňovali s predmetmi obsahujúcimi atramenty alebo na položky, ako sú noviny, časopisy, farebný materiál, čierne alebo mokré plachty alebo kožené materiály obsahujúce pigmenty rozpustné v oleji.

Používajte lubrikant iba na vodnej báze. Silikónové lubrikanty alebo lubrikanty na báze oleja môžu poškodiť pokožku vašej bábiky.

Nevystavujte svoju sexuálnu bábiku priamemu slnečnému žiareniu, aby ste zabránili starnutiu materiálu.

Materiál obsahuje olej, to je to, čo robí materiál tak mäkkým a chvejúcim sa. Preto dávajte pozor, aby ste svoju bábiku neumiestňovali na nezapečatené povrchy, ktoré by z nej mohli vylúhovať olej a vysušiť pokožku, čo by spôsobilo jej prasknutie alebo rozštiepenie.

Oblečenie:

Dbajte na to, aby akékoľvek oblečenie nasadené na vaše bábiky bolo odolné voči prenosu farieb. Povrchový materiál bábiky je porézny a tmavšie farby alebo vzory môžu púšťať farby a spôsobiť zmenu farby vašej bábiky.

Ďalšie pokyny na starostlivosť:



Roztieranie hydratačného krému "Nivea" týždenne v lakťoch, kolenách a podpazuší tiež pomôže znížiť pravdepodobnosť opotrebovania.

Vyhňte sa ostrým predmetom alebo predmetom, ktoré môžu poškodiť vašu bábiku.

Držte sa ďalej od ohňa alebo zdrojov tepla. Materiál môže byť horľavý. Nepoužívajte dezinfekčné prostriedky priemyselného štýlu ani výrobky na báze alkoholu.

Regeneračný postup:

Ak dôjde k roztrhnutiu povrchového materiálu, trhlinu vyčistite a za pomoci špáradla naneste malé množstvo lepidla na obe strany trhliny a tieto strany spojte a držte až kým sa nezlepia. Používajte výhradne lepidlo určené na silikónové materiály. Nadmerné množstvo lepidla odstráňte vlhčeným obrúskom ešte pred uschnutím.



Ako osadiť hlavu:

Naskrutkujte hlavu na telo a otáčajte hlavou, kým nebude stabilná.

Ako odstrániť skrutky:

Otáčaním skrutiek ich odskrutkujte. **Upozornenie:** keď sú skrutky odstránené, bábika nemôže stáť! Bábika potrebuje aj ležať, nenechávajte ju dlhodobo v stoji.



Upozornenie:

Úplné rozšírenie rúk a nôh sa neodporúča. Dbajte na to, aby bola vaša bábika v čo najprirodzenejšej polohe, aby ste predišli zbytočnému namáhaniu kĺbov a tkanív. Bábika nie je gymnastka a rozsah jej pohybov zodpovedá pohyblivosti bežnej ženy nešportovkyne. Poškodenie materiálu nerešpektovaním tohto odporúčania je mechanickým poškodením materiálu. Mechanické poškodenie bábiky nie je možné reklamovať.

Bábiku nepoužívajte na BDSM hry: Aj keď materiál, z ktorého je bábika vyrobená je veľmi dotykovo podobný ľudskej pokožke, narozdiel od nej, nemá schopnosť hojiť sa a obnovovať.